

KOJA TAFEK -tulisijaimurin asennus teräshormiin

	Kuvassa sovite teräshormin ja Koja Tafek -tulisijaimurin väliin. Sovite asennetaan hormin päatekappaleen sisään liu'uttamalla hormin päältä ja asennus jää painovoimaiseksi. Tarkista sovitteen sovitus hormin päatekappaleeseen. Esim. 144 mm halkaisijalla oleva sovite on suunniteltu suoraan Härmä Air Unique -hormin päähän sopivaksi. Mallikohtaisia eroja hormien välillä voi esiintyä.
	Tulisijaimurin asennuskehys kannattaa asentaa sovitteeseen ennen katolle kiipeämistä. Asennukseen käytetään tulisijaimurin paketissa tulleita kiinnitystarvikkeita. Tulisijaimurin paketista löytyvät särmätyt pellit jätetään asentamatta, sillä niitä käytetään tiili- ja harkkohormin yhteydessä. Sovitteen putkiosaa voi tarvittaessa lyhentää, jos hormin sisäputkessa olevat pokkaukset rajoittavat matkaa alaspäin.
	Sovitteen ja asennuskehiksen voi ennen varsinaisen tulisijaimurin asennusta asentaa hormin päälle paikalleen. Tulisijaimuri on saranoitu asennuskehikseen huoltoa ja nuohousta varten. Katso myös tulisijaimurin omat asennusohjeet.
	Kuva valmiista paketista alapuolelta. Sovitteen suoran levyosan tulisi laskeutua hormin päatekappaleen päälle, johon se jää painovoimaisesti.